

Smernica
„Dopravno prevádzkový poriadok“

Vypracovaná v zmysle § 6 zákona NR SR č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

Prevádzka:
ZBERNÝ DVOR HRADSKÁ

DOPRAVNO PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Vydanie:	1	Funkcia:	Číslo kópie:	
			Dňa/ Účinnosť	Podpis:
Vypracoval:	Ing. Peter Kmec	Autorizovaný bezpečnostný technik	25.4.2022	
Schválil:	Tomáš Altus	Konateľ spoločnosti	25.4.2022	

Smernica
„Dopravno prevádzkový poriadok“

Rozdeľovník

Funkcia
Vedúci zamestnanci

Prehľad zmien a revízií

Strana	dátum	Oprava / výmena	Meno	Podpis

Preukázateľné oboznámenie

Doklad o preukázateľnom oboznámení pracovníkov podľa rozdeľovníka s týmto dokumentom, je uložený u vedúceho pracovníka. Pracovníci uvedení v rozdeľovníku sú povinní s obsahom dokumentu ďalej preukázateľne oboznámiť svojich podriadených zamestnancov a zároveň sa riadiť jeho ustanoveniami v rámci svojich kompetencií.

Účel a použitie

Táto smernica slúži na zaistenie bezpečnej cestnej premávky a ochrany osôb v priestoroch areálu MERKADO s.r.o.

Rozsah platnosti

Táto smernica platí pre celú spoločnosť MERKADO s.r.o. najmä pre zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov služieb pre MERKADO s.r.o.

Zodpovednosti a spolupráca

Za dodržiavanie tejto smernice BOZP sú zodpovední vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia a zodpovedajú za oboznámenie so smernicou formou dokladu o oboznámení.

Poznámka

V priestoroch areálu sa môžu pohybovať osoby spôsobilé k takejto činnosti (zamestnanci spoločnosti MERKADO s.r.o. a osoby, ktoré boli preškolené z BOZP, PO a sú v sprievode zamestnanca MERKADO s.r.o. ako aj oboznámení zákazníci).

Doplňky a zmeny

Doplňky a zmeny DPP je potrebné vykonávať pri zmenách zástavby, zmenách pohybu dopravných prostriedkov a pod.

Skratky

BOZP- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
DPP- dopravný prevádzkový poriadok
NR SR- národná rada slovenskej republiky
STN- slovenská technická norma

Smernica
„Dopravno prevádzkový poriadok“

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

2. KOMUNIKÁCIE

- 2.1. Komunikácie
- 2.2. Spôsob používania komunikácií
- 2.3. Parkovanie
- 2.4. Zákaz parkovania
- 2.5. Priestory pre nakladanie a vykladanie
- 2.6. Osvetlenie, čistenie a údržba

3. POHYB DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV

- 3.1. Vjazdy a prejazdy
- 3.2. Obmedzenie pohybu vozidiel
- 3.3. Preprava špeciálnych nákladov a pohyb špeciálnych vozidiel
- 3.4. Preprava cudzích vozidiel a pohyb osôb

4. ÚDRŽBA A OPRAVY VOZIDIEL

- 4.1. Odstavovanie vozidiel do opravy a oprava
- 4.2. Odtiahnutie nepojazdného vozidla
- 4.3. Garážovanie

5. KONTROLA DODRŽIAVANIA DPP A PRÍSLUŠNÝCH BEZPEČNOSTNÝCH PREDPISOV

6. ZOZNAM AUT A MECHANIZMOV POUŽÍVANÝCH PRI PRÁCI

Prílohy: Situačný plán areálu

Smernica **„Dopravno prevádzkový poriadok“**

1. Úvodné ustanovenia

Účelom dopravno prevádzkového poriadku spoločnosti MERKADO s.r.o. je vytvorenie vnútropodnikových pravidiel pre prevádzku vozidiel a iné práce s tým spojené.

Tento dopravno prevádzkový poriadok je záväzným predpisom pre všetkých zamestnancov MERKADO s.r.o. a to v rozsahu ich pracovného zaradenia, resp. funkcie. Obsahuje zásadné pokyny pre organizáciu, riadenie, prevádzku a usmerňovanie pohybu motorových vozidiel a osôb v priestoroch areálu MERKADO s.r.o. a činnosťou s tým súvisiacou.

Cieľom DPP je zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov a dosiahnuť efektívnu a bezpečnú prevádzku motorových vozidiel, stavebných mechanizmov a osôb. S obsahom DPP musia byť oboznámení všetci zamestnanci spoločnosti, ktorí zaisťujú prevádzku, riadenie a kontrolu, opravy a údržbu motorových vozidiel v priestoroch areálu. Za preukázateľné oboznámenie sa s DPP zodpovedajú príslušní vedúci pracovníci.

2. Komunikácie

2.1. Komunikácie

Povrch komunikácií je betónový/ panel a spevnený.

2.2. Spôsob používania komunikácií

Pohyb vozidiel je obmedzený vzhľadom na priestorové možnosti a kapacity. Riešený je ako obojsmerný. Maximálna rýchlosť v priestoroch spoločnosti je stanovená na 5 km/hod.

2.3. Parkovanie

Vozidlá spoločnosti parkujú v určených priestoroch areálu / viď. grafickú prílohu DPP /, a to podľa STN 73 6056 a STN 73 6110. Na odstavných a parkovacích plochách sa na ich povrchu vyznačí státie, vjazd, výjazd a smer jazdy - jazdný pruh / jednosmerný a pod./.

2.4. Zákaz parkovania

V priestore pred vstupom do jednotlivých skladových priestorov

2.5. Priestory na nakladanie a vykladanie

Pre nakladanie a vykladanie tovaru, materiálu a pod. sú určené tieto priestory:

- priestory areálu,

2.6. Osvetlenie, čistenie a údržba komunikácií

Osvetlenie komunikácií, nakladacích a vykladacích priestorov je zabezpečené výbojkovými svietidlami.

Čistenie komunikácií sa zabezpečuje:

- vlastnými zamestnancami

Zimná údržba komunikácií sa zabezpečuje vlastnými silami, resp. dodávateľským spôsobom pri mimoriadnych poveternostných situáciách.

Údržba a opravy komunikácií sa zabezpečujú:

- väčšie opravy a údržbu dodávateľským spôsobom

2.7. Zachytávanie ropných produktov

Pre zachytávanie ropných produktov v priestoroch areálu spoločnosti, slúžia záchytné vane umiestnené na vyhradených parkovacích miestach v areále.

Smernica **„Dopravno prevádzkový poriadok“**

3. Pohyb dopravných prostriedkov

3.1. Vjazdy a prejazdy

Do priestorov areálu MERKADO s.r.o. majú povolený vjazd tieto vozidlá:

- vozidlá a mechanizmy MERKADO s.r.o.
- vozidlá dodávateľov
- vozidlá právnických alebo fyzických osôb, za účelom služobným

Motorové vozidlá externých dodávateľov majú povolený vjazd do priestorov skladov len na základe povolenia vedúceho, resp. ním povereného zástupcu a v jeho sprievode resp. v sprievode poverenej osoby.

3.2. Obmedzenie pohybu vozidiel

V prípade vzniku požiaru, ropnej havárie, strednej alebo veľkej dopravnej nehode, výbuchu plynu alebo pri živelných pohromách je zakázaný vjazd všetkých vozidiel do ohrozeného a zasiahnutého priestoru. Určená skupina zamestnancov spoločnosti /členovia protipožiarnych hliadok, zamestnanci poverení evakuáciou vozidiel, členovia likvidačných skupín havarijných udalostí / odtiahnu vozidlá z ohrozených a zasiahnutých priestorov. Akýkoľvek iný pohyb vozidiel vo vymenovaných situáciách je zakázaný!

3.3. Preprava špeciálnych nákladov a pohyb špeciálnych vozidiel

Bude riadená pod vedením zamestnanca dvora.

3.4. Premávka cudzích vozidiel a pohyb osôb

Premávka cudzích vozidiel je riešená týmto DPP, riadi sa podľa Vyhlášky č. 8/2009 Z.z. Na nádvorí, na ktorej je premávka vozidiel, je pohyb osôb riešený v zmysle Vyhlášky č. 8/2009 Z.z. Preprava osôb sa v priestoroch spoločnosti nevykonáva.

4. Údržba a opravy vozidiel.

4.1. Odstavovanie vozidiel do opravy a oprava

Vozidlá, ktoré sú určené na opravu, sú odstavené a dopravené (podľa druhu poruchy) do servisu.

4.2. Odtiahnutie nepojazdného vozidla

Ak sa stane vozidlo nepojazdným / v dôsledku, poruchy nehody a pod./, jeho odtiahnutie do opravárenských priestorov bude zabezpečené odťahovou službou.

4.3. Garážovanie

Osobné vozidlá spoločnosti parkujú v objekte. Ostatné vozidlá spoločnosti majú určené státi na vnútorných parkovacích a odstavných plochách vo vlastných priestoroch.

5. Kontrola dodržiavania DPP a príslušných bezpečnostných predpisov

Kontrolu DPP, dodržiavania DPP a príslušných bezpečnostných predpisov vykonáva technik BOZP a to min. 1x ročne.

Školenie zamestnancov a overenie z predpisov BOZP sa vykonáva v zmysle plánu výchovy každé 2 roky.

Smernica
„Dopravno prevádzkový poriadok“

6. Zoznam aut a mechanizmov používaných pri práci

[illegible]